

1. Наименование квалификации:
Машинист машин для забивки и погружения свай (3-й уровень квалификации)
2. Номер квалификации:
16.12400.04
3. Уровень (подуровень квалификации):
3
4. Область профессиональной деятельности:
16. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
5. Вид профессиональной деятельности:
Выполнение механизированных работ с применением машин для забивки и погружения свай
6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации:
269 01.02.2024
7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации:
56/24-ПР 25.04.2024

8. Основание разработки квалификации:	
Вид документа	Полное наименование и реквизиты документа
Профессиональный стандарт	Машинист машин для забивки и погружения свай Приказ Минтруда России от 27.04.2023 № 394н
Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации	
Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	-

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:

Код	Наименование трудовой функции профессиональной	Трудовые действия	Необходимые умения	Необходимые знания	Дополнительные сведения
A/01.3	Выполнение работ по погружению свай вибровдавливающим погружателем свай самоходным с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	Сопровождение вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) к месту выполнения свайных работ и на базу механизации Выполнение работ по	Проверять исправность систем и свайного оборудования вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Проверять исправность копрового оборудования	Руководство по эксплуатации вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Руководство по эксплуатации копрового оборудования вибровдавливающего	-

технологической настройке систем и свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
Выполнение работ по установке (креплению) свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) на сваю (к свае)	Контролировать комплектность вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) и свайного оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией	Руководство по эксплуатации свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
Выполнение работ по подъему и установке сваи на точку погружения копровым оборудованием вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	Контролировать комплектность копрового оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) в соответствии с эксплуатационной документацией	Условные обозначения гидравлических и электрических схем
Выполнение работ по запуску свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), копрового и свайного оборудования и выполнении свайных работ	Комплектность вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
Выполнение работ по погружению сваи свайным оборудованием вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	Осуществлять управление процессом установки (крепления) свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) на сваю (к свае)	Комплектность копрового оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
Выполнение работ по остановке работы свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)	Осуществлять управление процессом подъема и установки сваи на точку погружения копровым оборудованием вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт	Комплектность свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
Выполнение работ по разъединению сваи и свайного оборудования вибровдавляющего		Устройство и принцип действия копрового и свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.)
		Правила и перечень технологических приемов технологической настройки и регулировки систем копрового и свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с

погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Выполнение работ по проверке соответствия забитых (погруженных) свай проекту Выполнение работ по перемещению вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки свай к другому Выполнение действий по приему и сдаче смены	(100 л. с.) Осуществлять настройку и регулировку динамических и статических параметров (режимов) свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) в зависимости от грунтовых и эксплуатационных условий (под водой) Осуществлять управление процессом запуска свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Осуществлять управление процессом погружения сваи свайным оборудованием вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) с контролем положения сваи и скорости ее погружения Предотвращать нарушения в работе вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) и свайного оборудования Осуществлять управление процессом остановки работы свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Осуществлять управление процессом разъединения сваи и свайного оборудования вибровдавляющего	двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Схемы проходок при погружении свай Динамические и статические параметры (режимы) свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Правила и перечень технологических приемов установки (крепления) свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) на сваю (к свае) Правила и перечень технологических приемов подъема и установки сваи под свайное оборудование на точку погружения вибровдавляющим погружателем свай самоходным с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), выверки ее положения и корректировки угла погружения Правила и перечень технологических приемов запуска свайного оборудования вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Правила и перечень технологических приемов управления процессом погружения сваи свайным оборудованием вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт
---	--	---

		погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Осуществлять управление процессом перемещения вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места погружения сваи к другому Контролировать положение копрового оборудования и рабочих органов свайного оборудования вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) при возникновении нештатных ситуаций Прекращать работу свайного оборудования вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) при возникновении нештатных ситуаций Соблюдать требования к установке и работе вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) вблизи линии электропередач Подавать сигналы рабочим, занятым на объекте, на котором производятся свайные работы (далее – объект свайных работ), о ходе технологического процесса установки и забивки сваи Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце	(100 л. с.), контроля положения и скорости погружения сваи Правила и перечень технологических приемов остановки работы свайного оборудования вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), в том числе при нештатных ситуациях Правила и перечень технологических приемов разъединения сваи и свайного оборудования вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Схемы, правила и перечень технологических приемов перемещения копра вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места погружения сваи к другому Типы и конструктивные особенности свай Типы и конструктивные особенности наголовников для свай Типы грунтов и особенности выполнения свайных работ свабойным свайным оборудованием вибровдавливającego погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) в зависимости от типа грунта Особенности выполнения	
--	--	---	---	--

			рабочей смены Читать проектную документацию Читать гидравлические и электрические схемы Соблюдать требования охраны труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшим Применять средства пожаротушения	свайных работ вибровдавливающим погрузателем свай самоходным с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) в зависимости от погодных-климатических условий Правила установки и работы и требования к установке и работе вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) вблизи линии электропередач Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение свайных работ вибровдавливающим погрузателем свай самоходным с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.) Требования, предъявляемые к качеству свайных работ Критерии и методы оценки соответствия выполненных свайных работ проекту и нормативно-технической документации Значения сигналов, подаваемых рабочими, занятыми на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и погружения сваи Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов, систем вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), сваебойного (свайного) оборудования Требования безопасности при	
--	--	--	---	---	--

				производстве работ по погружению свай; перечень и порядок действий в аварийных ситуациях Правила приема и сдачи смены Терминология, применяемая в области эксплуатации свайного оборудования и механизации строительства Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	
A/02.3	Выполнение работ по погружению и извлечению свай вибропогружателем бескопровым	Транспортирование базовой машины вибропогружателя бескопрового к месту выполнения свайных работ и на базу механизации Выполнение работ по технологической настройке систем базовой машины и рабочего оборудования вибропогружателя бескопрового Выполнение работ по креплению вибропогружателя бескопрового к свае Выполнение работ по установке сваи на точку погружения вибропогружателем бескопровым Выполнение работ по запуску вибропогружателя бескопрового Выполнение работ по погружению сваи вибропогружателем бескопровым, в том числе под водой, с выверкой ее положения Выполнение работ по извлечению сваи вибропогружателем бескопровым, в том числе под водой	Проверять исправность базовой машины и вибропогружателя бескопрового перед началом работ Контролировать комплектность базовой машины и вибропогружателя бескопрового в соответствии с эксплуатационной документацией Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке свайного оборудования и выполнении свайных работ Осуществлять управление процессом крепления вибропогружателя бескопрового к свае Осуществлять настройку и регулировку динамических параметров (режимов) вибровозбудителя для выполнения свайных работ вибропогружателем бескопровым	Руководство по эксплуатации базовой машины вибропогружателя бескопрового Руководство по эксплуатации вибропогружателя бескопрового электрического и гидравлического Условные обозначения гидравлических и электрических схем Комплектность вибропогружателя бескопрового электрического и гидравлического в соответствии с эксплуатационной документацией Конструкции основных узлов вибропогружателя бескопрового электрического и гидравлического Устройство и принцип действия вибропогружателя бескопрового электрического и гидравлического Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации	-

Выполнение работ по остановке работы вибропогружателя бескопрового	в зависимости от грунтовых и эксплуатационных условий (под водой)	Федерации при транспортировке свайного оборудования и выполнении свайных работ
Выполнение работ по разъединению свай и вибропогружателя бескопрового	Устанавливать сваю на точку погружения и корректировать угол ее погружения	Правила и перечень технологических приемов технологической настройки и регулировки систем базовой машины и рабочего оборудования вибропогружателя бескопрового
Выполнение работ по регулировке систем базовой машины и рабочего оборудования вибропогружателя бескопрового в процессе выполнения свайных работ	в соответствии с проектом, в том числе под водой	Схемы проходок при погружении свай
Выполнение работ по перемещению свай по рабочей площадке (свайному полю) в зажимах вибропогружателя бескопрового	Осуществлять управление процессом погружения свай с контролем положения свай и скорости ее погружения, в том числе под водой	Динамические параметры (режимы) вибровозбудителя для выполнения свайных работ вибропогружателем бескопровым в зависимости от грунтовых и эксплуатационных условий
Выполнение работ по перемещению базовой машины вибропогружателя бескопрового по рабочей площадке (свайному полю) от одного места погружения свай к другому	Осуществлять управление процессом извлечения свай с контролем положения свай и скорости ее извлечения, в том числе под водой	Правила и перечень технологических приемов крепления свай к вибропогружателю
Выполнение действий по приему и сдаче смены	Осуществлять управление процессом остановки работы вибропогружателя бескопрового	Правила и перечень технологических приемов установки свай на точку погружения и корректировки угла ее погружения
	Предотвращать нарушения в работе базовой машины и вибропогружателя бескопрового	вибропогружателем бескопровым в соответствии с проектом, в том числе под водой
	Осуществлять управление процессом перемещения свай по рабочей площадке (свайному полю) в зажимах вибропогружателя бескопрового	Правила и перечень технологических приемов управления процессом погружения свай
	Осуществлять управление процессом перемещения базовой машины вибропогружателя бескопрового по рабочей площадке (свайному полю)	вибропогружателем бескопровым, в том числе под водой, контроля положения и скорости погружения свай
	Контролировать техническое состояние систем базовой машины и положение рабочих органов вибропогружателя бескопрового при возникновении	Правила и перечень технологических приемов управления процессом извлечения свай вибропогружателем бескопровым, в том числе под водой, контроля

			нештатных ситуаций Прекращать работу вибропогружателя бескопрового при возникновении нестандартных ситуаций Соблюдать требования к установке и работе базовой машины вибропогружателя бескопрового вблизи линии электропередач Подавать сигналы рабочим, занятым на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и забивки сваи Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены Читать проектную документацию Читать гидравлические и электрические схемы Соблюдать требования охраны труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшим Применять средства пожаротушения	положения и скорости извлечения сваи Правила и перечень технологических приемов перемещения сваи по рабочей площадке (свайному полю) в зажимах вибропогружателя бескопрового Правила и перечень технологических приемов остановки вибропогружателя бескопрового, в том числе при нестандартных и аварийных ситуациях Правила и перечень технологических приемов разъединения сваи и вибропогружателя бескопрового Схемы, правила и перечень технологических приемов перемещения базовой машины вибропогружателя бескопрового по рабочей площадке (свайному полю) от одного места погружения сваи к другому Типы и конструктивные особенности свай Типы и конструктивные особенности наголовников для свай Типы грунтов и особенности выполнения свайных работ вибропогружателем бескопровым (электрическим и гидравлическим) в зависимости от типа грунта Особенности выполнения свайных работ под водой вибропогружателем бескопровым Особенности выполнения свайных работ вибропогружателем бескопровым в зависимости от погодно-	
--	--	--	--	---	--

				климатических условий Правила установки и работы и требования к установке и работе базовой машины вибропогружателя бескопрового вблизи линии электропередач Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение свайных работ вибропогружателем бескопровым Требования, предъявляемые к качеству свайных работ Критерии и методы оценки соответствия выполненных свайных работ проекту и нормативно-технической документации Значения сигналов, подаваемых рабочими, занятыми на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и погружения сваи Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов, систем базовой машины и вибропогружателя бескопрового Требования безопасности при производстве работ по погружению и извлечению сваи, в том числе под водой, перемещению сваи по рабочей площадке (свайному полю); перечень и порядок действий в аварийных ситуациях Правила приема и сдачи смены Терминология, применяемая в области эксплуатации свайного оборудования и механизации строительства Требования, предъявляемые к	
--	--	--	--	--	--

				средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	
А/03.3	Выполнение работ по забивке свай дизель-молотом бескопровым	Сопровождение дизель-молота бескопрового к месту выполнения свайных работ и обратно к месту хранения Выполнение работ по технологической настройке систем и рабочего оборудования дизель-молота бескопрового перед началом работ Выполнение работ по монтажу бескопрового дизель-молота на сваю Выполнение работ по подъему и установке сваи на точку погружения Выполнение работ по запуску дизель-молота бескопрового Выполнение работ по забивке сваи дизель-молотом бескопровым с выверкой ее положения Выполнение работ по регулировке систем и рабочего оборудования в процессе выполнения свайных работ дизель-молотом бескопровым Выполнение работ по остановке дизель-молота бескопрового Выполнение работ по разъединению сваи и дизель-молота бескопрового Выполнение работ по проверке соответствия забитых свай проекту Выполнение работ по перемещению дизель-молота	Проверять исправность систем и элементов дизель-молота бескопрового, а также вспомогательных приспособлений и оборудования для установки молота дизель-молота бескопрового на сваю и подъема сваи перед началом работ Контролировать комплексность дизель-молота бескопрового в соответствии с эксплуатационной документацией Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке сваебойного оборудования и выполнении свайных работ Осуществлять управление процессом установки молота дизель-молота бескопрового на сваю Осуществлять управление процессом установки сваи на опрокидывающую ферму Осуществлять управление процессом подъема и установки сваи с дизель-молотом бескопровым с выверкой ее положения Осуществлять управление процессом запуска дизель-молота бескопрового Осуществлять управление процессом забивки сваи дизель-	Руководство по эксплуатации дизель-молота бескопрового Комплектность дизель-молота бескопрового в соответствии с эксплуатационной документацией Конструкции основных узлов дизель-молота бескопрового Устройство и принцип действия дизель-молота бескопрового Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке сваебойного оборудования и выполнении свайных работ Правила и перечень технологических приемов технологической настройки и регулировки систем и рабочего оборудования дизель-молота бескопрового Схемы проходок при погружении свай Правила и перечень технологических приемов установки молота дизель-молота бескопрового на сваю Правила и перечень технологических приемов установки сваи на опрокидывающую ферму Правила и перечень технологических приемов подъема и установки сваи с дизель-молотом бескопровым,	-

	бескопрового по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки сваи к другому Выполнение действий по приему и сдаче смены	молотом бескопровым с контролем положения сваи и скорости ее погружения Предотвращать нарушения в работе дизель-молота бескопрового Осуществлять управление процессом остановки дизель-молота бескопрового Осуществлять управление процессом разъединения сваи и дизель-молота бескопрового Осуществлять управление процессом перемещения дизель-молота бескопрового по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки сваи к другому Контролировать положение рабочих органов дизель-молота бескопрового при возникновении нештатных ситуаций Прекращать работу дизель-молота бескопрового при возникновении нештатных ситуаций Соблюдать требования к установке и работе дизель-молота бескопрового вблизи линии электропередач Подавать сигналы рабочим, занятым на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и забивки сваи Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены Читать проектную документацию Соблюдать требования охраны труда Применять средства	выверки ее положения и корректировки угла погружения Правила и перечень технологических приемов запуска дизель-молота бескопрового Правила и перечень технологических приемов управления процессом забивки сваи дизель-молотом бескопровым и контроля положения сваи Правила и перечень технологических приемов остановки дизель-молота бескопрового, в том числе при нештатных и аварийных ситуациях Правила и перечень технологических приемов разъединения сваи и дизель-молота бескопрового Схемы, правила и перечень технологических приемов перемещения дизель-молота бескопрового по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки сваи к другому Типы и конструктивные особенности свай Типы и конструктивные особенности наголовников для свай Типы, свойства грунтов и особенности выполнения свайных работ дизель-молотом бескопровым в зависимости от типа грунта Особенности выполнения свайных работ дизель-молотом бескопровым в зависимости от погодных-климатических условий Правила установки и работы и	
--	---	---	--	--

			индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшим Применять средства пожаротушения	требования к установке и работе дизель-молота бескопрового вблизи линии электропередач Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение свайных работ дизель-молотом бескопровым Требования, предъявляемые к качеству свайных работ Критерии и методы оценки соответствия выполненных свайных работ проекту и нормативно-технической документации Значения сигналов, подаваемых рабочими, занятыми на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и забивки сваи Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов и систем дизель-молота бескопрового Требования безопасности при производстве работ по забивке свай, перечень и порядок действий в аварийных ситуациях Правила приема и сдачи смены Терминология, применяемая в области эксплуатации сваебойного (свайного) оборудования и механизации строительства Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	
--	--	--	--	---	--

А/04.3	Выполнение работ по забивке свай копром простым сухопутным	Сопровождение копра (простого сухопутного) к месту выполнения свайных работ и на базу механизации Выполнение работ по технологической настройке систем копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) перед началом работ Выполнение работ по подъему и установке сваи под молот на точку погружения копровым оборудованием копра (простого сухопутного) Выполнение работ по установке сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) на сваю Выполнение работ по регулировке систем копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) в процессе выполнения свайных работ Выполнение работ по запуску сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Выполнение работ по забивке сваи сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного) с выверкой ее положения Выполнение работ по остановке работы сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Выполнение работ по разъединению сваи и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Выполнение работ по проверке соответствия забитых свай проекту Выполнение работ по	Проверять исправность систем копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) перед началом работ Контролировать комплектность копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) в соответствии с эксплуатационной документацией Контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке копрового и сваебойного оборудования и выполнении свайных работ Осуществлять строповку и подачу сваи Осуществлять управление процессом подъема и установки сваи под молот на точку погружения копровым оборудованием копра (простого сухопутного) с выверкой положения сваи Осуществлять управление процессом установки сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) на сваю Осуществлять управление процессом запуска сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Осуществлять управление процессом забивки вертикальной сваи сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного) с контролем положения сваи и скорости ее погружения Предотвращать нарушения в работе базовой машины и	Руководство по эксплуатации копрового оборудования копра (простого сухопутного) Руководство по эксплуатации сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Условные обозначения гидравлических и электрических схем Комплектность копрового оборудования копра (простого сухопутного) в соответствии с эксплуатационной документацией Комплектность сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) в соответствии с эксплуатационной документацией Устройство и принцип действия копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке копрового и сваебойного оборудования и выполнении свайных работ Правила и перечень технологических приемов технологической настройки и регулировки систем копрового и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Схемы проходок при погружении свай Правила и перечень технологических приемов подъема и установки сваи под молот на точку погружения копровым оборудованием копра	-
--------	--	--	--	--	---

перемещению копра (простого сухопутного) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки свай к другому Выполнение действий по приему и сдаче смены	сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Осуществлять управление процессом остановки работы сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Осуществлять управление процессом разъединения свай и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Осуществлять управление процессом перемещения копра (простого сухопутного) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки свай к другому Контролировать положение копрового оборудования и рабочих органов сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) при возникновении нештатных ситуаций Прекращать работу сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) при возникновении нештатных ситуаций Соблюдать требования к установке и работе копра (простого сухопутного) вблизи линии электропередач Подавать сигналы рабочим, занятым на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и забивки свай Заполнять формы технической, эксплуатационной и сменной отчетности в начале и конце рабочей смены Читать проектную документацию Читать гидравлические и электрические схемы Соблюдать требования охраны	(простого сухопутного), выверки ее положения и корректировки угла погружения Правила и перечень технологических приемов строповки и подачи свай Правила и перечень технологических приемов установки сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) на сваю Правила и перечень технологических приемов запуска сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Правила и перечень технологических приемов управления процессом забивки свай сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного), контроля положения и скорости погружения свай Правила и перечень технологических приемов остановки работы сваебойного оборудования копра (простого сухопутного), в том числе при нештатных и аварийных ситуациях Правила и перечень технологических приемов разъединения свай и сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Схемы, правила и перечень технологических приемов перемещения копра (простого сухопутного) по рабочей площадке (свайному полю) от одного места забивки свай к другому Типы и конструктивные особенности свай
---	---	---

			труда Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшим Применять средства пожаротушения	Типы и конструктивные особенности наголовников для свай Типы, свойства грунтов и особенности выполнения свайных работ сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного) в зависимости от типа грунта Особенности выполнения свайных работ сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного) в зависимости от погодно-климатических условий Правила установки и работы и требования к установке и работе копра (простого сухопутного) вблизи линии электропередач Перечень и порядок действий при возникновении обстоятельств, затрудняющих выполнение свайных работ сваебойным оборудованием копра (простого сухопутного) Требования, предъявляемые к качеству свайных работ Критерии и методы оценки соответствия выполненных свайных работ проекту и нормативно-технической документации Значения сигналов, подаваемых рабочими, занятыми на объекте свайных работ, о ходе технологического процесса установки и забивки сваи Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов, систем сваебойного оборудования копра (простого сухопутного) Требования безопасности при производстве работ по забивке	
--	--	--	--	---	--

				свай, перечень и порядок действий в аварийных ситуациях Правила приема и сдачи смены Терминология, применяемая в области эксплуатации сваебойного оборудования и механизации строительства Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности	
A/05.3	Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного)	Выполнение работ по очистке рабочих органов и кузовных (корпусных) элементов вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Выполнение визуального контроля общего технического состояния вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Выполнение контрольного осмотра и проверки исправности всех агрегатов и систем вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой	Соблюдать требования к технической эксплуатации вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Выполнять очистку и мойку деталей, узлов, механизмов, кузовных элементов и металлоконструкций вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов, систем управления	Требования руководства по эксплуатации и порядок подготовки вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) к работе Устройство, принцип работы и технические характеристики вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), агрегатов, систем, сваебойного и свайного оборудования Основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании	-

машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Выполнение работ по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Выполнение контрольно-регулируемых операций при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Выполнение приема горюче-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации Проверка заправки и дозаправка силовой установки и систем вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) маслами и	вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Выполнять измерения диагностических параметров вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования с применением универсального и специального измерительного инструмента Выполнять визуальный контроль технического состояния элементов систем (гидросистемы, системы охлаждения) вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя	вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Правила технической эксплуатации вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния вибровдавляющего погружателя свай самоходного с
--	--	--

техническими жидкостями Выполнение мелкоузлового демонтажа и последующего монтажа конструктивных элементов и агрегатов вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Выполнение монтажа (демонтажа) сваебойного (свайного) оборудования Выполнение работ по подготовке и постановке вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования на кратковременное и длительное хранение Выполнение работ по техническому обслуживанию вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования после кратковременного и длительного хранения Транспортирование колесной	бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Принимать меры предосторожности против загрязнения рабочей жидкости и внутренних полостей гидроагрегатов вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Проверять уровень масла и технических жидкостей в баках, картерах и корпусах механизмов, при необходимости доводить их уровень до нормы, контролировать герметичность всех соединений вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Принимать меры по предотвращению перегрева рабочей жидкости гидросистемы вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного)	двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогружателя бескопрового, копра (простого сухопутного) Допустимые и предельные значения контролируемых диагностических параметров вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Правила и перечень технологических приемов измерения диагностических параметров вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Способы, приемы и средства очистки и мойки деталей, узлов, механизмов, кузовных элементов и металлоконструкций вибровдавляющего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Требования руководства по эксплуатации
--	--	--

базовой машины вибропогружателя бескопрового своим ходом по дорогам общего пользования Транспортирование вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогружателя бескопрового, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) автомобильным транспортом Выполнение работ по подготовке вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогружателя бескопрового, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) к транспортировке железнодорожным транспортом	Промывать фильтры и выполнять замену рабочей жидкости гидросистемы вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) Осуществлять смазку гидрозахвата вибропогружателя бескопрового Контролировать условия хранения и наличие документов о соответствии рабочей жидкости гидросистемы ее стандарту или техническим условиям Использовать топливозаправочные средства Заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей Продувать двигатель вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогружателя бескопрового, копра (простого сухопутного) от пыли Проверять техническое состояние подъемной цепи и цепного зажима вибропогружателя бескопрового на наличие повреждений, проверять правильность и безопасность его действия, сообщать о наличии повреждений или неисправности лицу, ответственному за техническое состояние машин	топливозаправочных средств Устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения горюче-смазочных материалов и материалов, используемых при обслуживании вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных материалов и материалов, используемых при техническом обслуживании вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Меры предосторожности против загрязнения рабочей жидкости и внутренних полостей гидроагрегатов Требования к уровню и качеству масла и технических жидкостей в баках, картерах и корпусах механизмов вибровдавливающего погружателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогружателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного)
--	---	--

			Осуществлять проверку и регулировку натяжения приводных цепей вибропогрузателя бескопрового Осуществлять проверку и регулировку натяжения цепей молота сваебойного оборудования Проверять и осуществлять затяжку элементов крепежных соединений конструкции вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Проверять техническое состояние и натяжение гусениц движителя вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогрузателя бескопрового, копра (простого сухопутного) Проверять техническое состояние и давление в шинах колесного движителя базовой машины вибропогрузателя бескопрового Проверять техническое состояние металлоконструкций копра (простого сухопутного) Проверять состояние синтетического каната (подъем сваи) и при необходимости производить его замену Выполнять работы по контролю, регулировке и смазке систем и соединений конструктивных элементов вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с	Правила и перечень технологических приемов доведения уровня моторного масла до нормы Правила и перечень технологических приемов продувки двигателя вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогрузателя бескопрового, копра (простого сухопутного) от пыли Правила и перечень технологических операций монтажа (демонтажа) вибропогрузателя к стреле экскаватора или крана Требования, предъявляемые к состоянию твердосплавных захватов вибропогрузателя бескопрового, критерии предельного износа твердосплавных захватов вибропогрузателя бескопрового Правила и перечень технологических приемов проверки технического состояния и натяжения гусениц движителя вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогрузателя бескопрового, копра (простого сухопутного) Правила и перечень технологических приемов проверки подъемной цепи и цепного зажима вибропогрузателя бескопрового на наличие повреждений, правильности и безопасности его	
--	--	--	---	--	--

			двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, копра (простого сухопутного) Устранять мелкие неисправности систем вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, копра (простого сухопутного) Производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов сваебойного оборудования дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного); свайного оборудования вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового Выполнять технологические операции по подготовке вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного) к кратковременному и длительному хранению и снятию с кратковременного и длительного хранения Заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены Читать гидравлические и электрические схемы Подготавливать	действия Правила и перечень технологических приемов проверки и регулировки натяжения приводных цепей вибропогрузателя бескопрового Правила и перечень технологических приемов проверки технического состояния и давления в шинах колесного движителя базовой машины вибропогрузателя бескопрового Правила и перечень технологических приемов проверки натяжения и натяжки цепей молота сваебойного оборудования Правила проверки и выбраковки синтетического каната (подъем сваи) Правила и перечень технологических приемов замены синтетического каната (подъем сваи) Правила и перечень технологических приемов проверки и подтяжки болтовых соединений элементов вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Правила и перечень технологических приемов смазки трущихся элементов систем вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт	
--	--	--	--	---	--

		вибровдавливающий погрузатель свай самоходный с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузатель бескопровой и его базовую машину, дизель-молот бескопровой, копер (простой сухопутный) к транспортировке автомобильным и железнодорожным транспортом, контролировать наличие и комплектность соответствующей документации Осуществлять погрузку вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), базовой машины вибропогрузателя бескопровой, копра (простого сухопутного) на прицеп-тяжеловоз своим ходом согласно схеме погрузки Осуществлять контроль и управление процессом погрузки вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопровой и его базовой машины, дизель-молота бескопровой, копра (простого сухопутного) на платформу железнодорожного транспорта согласно схемам установки и крепления Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности Соблюдать правила дорожного движения (для машиниста вибропогрузателя бескопровой, установленного на базовой	(100 л. с.), вибропогрузателя бескопровой и его базовой машины, дизель-молота бескопровой, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопровой и его базовой машины, дизель-молота бескопровой, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Правила постановки и перечень технологических операций при постановке вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопровой и его базовой машины, дизель-молота бескопровой, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования на кратковременное и длительное хранение; при снятии с кратковременного и длительного хранения Виды и назначение консервационных материалов, правила их использования Правила кратковременного и длительного хранения вибровдавливающего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопровой и его базовой	
--	--	---	---	--

			машине с колесным двигателем) Применять средства индивидуальной защиты Оказывать первую помощь пострадавшим Применять средства пожаротушения	машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования Технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов Условные обозначения гидравлических и электрических схем Основы гидропривода, электротехники, автоматики, электро- и телеуправления Электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста, выполняющего основную работу Технология сварочных, такелажных и стропальных работ Правила транспортировки вибровдавляющего погрузателя свай самоходного с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л. с.), вибропогрузателя бескопрового и его базовой машины, дизель-молота бескопрового, копра (простого сухопутного), сваебойного и свайного оборудования автомобильным и железнодорожным транспортом Терминология, применяемая в области эксплуатации дорожно-строительной техники и механизации строительства Правила дорожного движения (для машиниста вибропогрузателя бескопрового, установленного на базовой машине с колесным двигателем)	
--	--	--	--	---	--

			Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности Правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании горюче-смазочных материалов и систем машины План эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях Методы безопасного ведения работ Инструкции по безопасным эксплуатации машин и производству работ Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты	
--	--	--	---	--

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и т. п.	Документ, цифровой ресурс	Код по документу (ресурсу)	Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)
Машинист 5-го разряда	ОКЗ	8342	Операторы землеройных и аналогичных машин
Машинист вибровдавляющего погрузателя свай самоходного 5-го разряда	ЕТКС, ЕКС	§ 128	Машинист 5-го разряда
Машинист вибропогрузателя бескопрового 5-го разряда	ОКПДТР	13620	Машинист вибровдавляющего погрузателя свай самоходного
Машинист дизель-молота бескопрового 5-го разряда	ОКПДТР	13622	Машинист вибропогрузателя бескопрового
Машинист копра 5-го разряда	ОКПДТР	13694	Машинист дизель-молота бескопрового
	ОКПДТР	13783	Машинист копра

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки / специальность / профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):	Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты):	

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты):	
--	--

12. Особые условия допуска к работе:

Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление вибровдавляющим погружателем свай соответствующей категории, копром соответствующей категории, дизель-молотом бескопровым, вибропогружателем бескопровым,.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)
Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление вибровдавляющим погружателем свай соответствующей категории, копром соответствующей категории.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)
Лица не моложе 18 лет.Наличие удостоверения, подтверждающего право на управление копром соответствующей категории.Наличие I (и выше) группы по электробезопасности (при необходимости).Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров.Прохождение обучения мерам пожарной безопасности.Прохождение обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда и промышленной безопасности (последнее при необходимости)

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы:

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

Документ, подтверждающий наличие среднего общего образования
Документ, подтверждающий прохождение профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, или программам переподготовки рабочих, служащих, или программам повышения квалификации рабочих.
Удостоверение, подтверждающее право на управление вибровдавляющим погружателем свай соответствующей категории, копром соответствующей категории, дизель-молотом бескопровым, вибропогружателем бескопровым
Документ, подтверждающий прохождение обязательного предварительного медицинского осмотра